

	<b>AEROPORTO G.B. PASTINE CIAMPINO REGOLAMENTO DI SCALO ISTRUZIONI TECNICHE</b>	<b>POSTAZIONI DI RICARICA MEZZI ELETTRICI</b>	<b>REVISIONE 0</b>
		Data di validità della pagina 01/10/2019	<b>pag. 1</b>

## **GESTIONE DELLE POSTAZIONI PER LA RICARICA DEI MEZZI ELETTRICI**

Le postazioni per la ricarica dei mezzi elettrici sono costituite da una presa di alimentazione elettrica ed uno stallo dedicato al parcheggio per il mezzo.

Le aree di ricarica dei mezzi sono situate in prossimità dell'edificio Terminal Arrivi - Nastri riconsegna – ed in prossimità dell'edificio Terminal Aviazione Generale.

Le postazioni di ricarica sono assegnate da ADR ai prestatori di servizio attraverso un verbale di consegna.

Il prestatore di servizio è responsabile della conservazione delle postazioni di ricarica allo stato di consegna e di ogni e qualsiasi danneggiamento, anche nei confronti di terzi, derivante dall'utilizzo dell'area.

E' fatto divieto ai prestatori di servizio di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, le postazioni assegnate o consentirne l'uso momentaneo a terzi.

In caso di guasto/malfunzionamento/anomalia dell'impianto, dovrà essere chiamato il Presidio Manutenzione ADR (al n°06-65953434) e si dovrà attendere l'arrivo dei tecnici senza tentare manovre di ripristino.

Per quanto riguarda le "istruzioni di lavoro in sicurezza" si rimanda al documento di "Valutazione dei rischi" ed alle misure di prevenzione e protezione che ogni Datore di Lavoro è tenuto a redigere in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08.